



N.

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

TARIMA MULTICAPA  
BETTINO -VIRGILIO - VENETO - CASTELLO  
Gama SIENNA ·1240·

NATURALAND



NATURALAND

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Los pavimentos de madera de la Gama Sienna, Bettino, Virgilio Veneto y Castello, están especialmente diseñados para posibilitar su instalación sobre suelo de calefacción radiante. Para obtener las máximas prestaciones del producto deben seguirse las recomendaciones técnicas del fabricante, de otra forma se perderá la garantía.

Para proceder con garantía a la instalación de un pavimento sobre suelo radiante debe realizarse:

1º - Protocolo de calefacción. El protocolo se realiza en tres semanas. La primera semana se va incrementando la temperatura, desde la temperatura ambiente hasta la normal de trabajo. La segunda se mantiene esa temperatura constante. La tercera semana se hace descender la temperatura hasta la temperatura ambiente.

2º - Medir la humedad de la solera verificando que es inferior al 1,5%. Si resulta superior, podemos forzar su secado empleando nuevamente la calefacción.

3º - En el momento en que el contenido de humedad en la solera sea el correcto, puede procederse a la instalación.

Debemos verificar que el soporte, no solo está limpio, sino que además debe mantener los niveles y horizontalidad deseados.

Generalmente la instalación se realizará con sistema flotante, extendiendo sobre el soporte una manta plástica, y sobre ella, iremos instalando las laminas, previa aplicación de adhesivo en la ranura de macho/hembra.

Pero la instalación con sistema encolado al suelo se realizará de forma obligatoria, cuando el ancho de la lama supere los 240 mm y en los formatos Punta Hungría y espiga. En ese caso, las laminas se dispondrán sobre un adhesivo que previamente habremos aplicado sobre el suelo. (Para ambos casos, ver información que acompaña al producto.)

La instalación de este tipo de pavimento exige que se guarde una junta perimetral, de expansión, de aproximadamente un centímetro. Muchas veces, esta junta perimetral no es suficiente para absorber los movimientos del parquet, siendo necesarias otras juntas intermedias que podemos hacer cada 8 metros en sentido transversal y cada 12 metros en sentido longitudinal.

El protocolo de calefacción debe realizarse siempre antes de la instalación del pavimento, pues de lo contrario al poner en marcha la calefacción podrán desprenderse humedades residuales que serán absorbidas por la madera, deformándose el pavimento.

Nuestros pavimentos de madera Bettino y Veneto son aptos para su utilización con suelo radiante, como con cualquier sistema de calefacción, pero debe hacerse un uso racional de los mismos (no sobrepasar 24°C la temperatura ambiente), controlando los niveles de humedad relativa del aire. Si se mantienen las condiciones de humedad relativa, el parquet se mantendrá en perfecto estado.

Un mal uso de las calefacciones, ya sea radiantes o tradicionales, puede causar daños irreparables en cualquier tipo de instalación de madera, independientemente del sistema de calefacción empleado. Se recomienda que el parquet se mantenga en unas condiciones ambientales entre 45% y 65% de humedad relativa del aire y aproximadamente 20°C.

