

GUIA DE MANTENIMIENTO PARA EL DECKING WPC

Limpieza General:

Si se mantiene limpio el Decking WPC no tendrá problemas con su mantenimiento.

Una limpieza general con una escoba o mopa será suficiente para la mayoría de las situaciones pero, si se quiere, puede limpiarse más a fondo con un cepillo y una solución diluida de jabón neutro y agua tibia.

PREGUNTAS	SUGERENCIAS
Suciedad o residuos	Limpiar el decking para sacar la suciedad o los residuos con jabón neutro, agua tibia y un cepillo.
Aparición de moho	Usar limpiadores convencionales para madera u otros productos de limpieza. Para obtener un resultado más rápido, los limpiadores a base de ácido oxálico son otra opción.
Hielo y nieve	El cloruro de calcio o la sal de roca funden rápidamente el hielo. Seguidamente, enjuagar.
Marcas de tiza	Las líneas de tiza de color son permanentes excepto las blancas. Fregando el área marcada con agua caliente jabonosa y lejía puede quitar algunas manchas.
Arañazos	Los arañazos se pueden quitar frotando ligeramente, siguiendo la dirección de la veta, con un papel de lija de 80-100 granos. El cambio del color y la textura después de este proceso remitirán con el desgaste diario.
Manchas de óxido, suciedad incrustada	Usar un producto con base de ácido oxálico o fosfórico para disminuir o eliminar el óxido o la suciedad. El producto debe aplicarse durante unos 10-15 minutos.
Manchas de aceite y grasa	Fregar con cualquier producto anti-grasa del que se disponga en el mismo momento que se produzca la mancha. Enjuagar con agua tibia jabonosa.
Bayas y manchas de vino	Mezclar lejía con agua caliente, fregar suavemente la mancha y enjuagar totalmente. Puede que la mancha no desaparezca del todo.
Manchas de tinta	Las manchas de tinta pueden ser permanentes. Sin embargo, fregando con agua tibia jabonosa puede aclarar la mancha. Enjuagar totalmente.

Desgaste:

Inicialmente pueden aparecer unas manchas como de gotas de agua. Esto es debido a la adaptación climatológica y puede llevar unos tres meses para estabilizarse. Después del primer verano, el color se habrá suavizado un 10% y se mantendrá estable. Siendo un producto reciclado la variación de color entre piezas puede llegar a ser del 8%.

Protección:

Recomendamos poner una estera bajo la barbacoa para protegerlo de las manchas de grasa, y protectores de plástico bajo los muebles o jardineras de metal para prevenir posibles manchas de óxido.

Nota:

Se aconseja una limpieza periódica del decking WPC aunque este parezca limpio, es importante para evitar la acumulación de polen o restos que pueden producir moho. Si no está seguro del producto que va a usar para limpiar, se recomienda que haga una prueba en una zona pequeña y difícilmente visible para determinar si el producto puede causar decoloración. Usando una boquilla de spray se pueden utilizar limpiadoras a presión (tipo Kärcher) para sacar manchas, suciedad o moho.