sistema de nivelación

MAUSA

BASE

100 - 300 unidades

1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm

referencia	↔	unidades	
SNJB11100	1 mm	100 uds	3-12 mm
SNJB15100	1,5 mm		
SNJB2100	2 mm		
SNJB3100	3 mm		
SNJB11300	1 mm	300 uds	
SNJB15300	1,5 mm		
SNJB2300	2 mm		
SNJB3300	3 mm		

CUÑA

100 unidades

referencia	unidades
SNJCU100	100 uds

TENAZA

referencia
SNJALNI

KIT

BASE 100 uds.
CUÑA 100 uds.
TENAZA 1 ud.

referencia	↔
SNJK1	1 mm
SNJK15	1,5 mm
SNJK2	2 mm

colocación sistema de nivelación









1 Tras extender el cemento cola, colocaremos la baldosa a nivel y la asentaremos con el mazo.
Después colocaremos las bases de nivelación en los lados de las baldosas.

2 Al colocar las baldosas adyacentes, introduciremos las cuñas en las bases.

3 Primero ajustaremos la tenaza al espesor de la cerámica a trabajar. Después la apoyaremos como en el dibujo y apretaremos hasta nivelar las baldosas.

4 Dejar secar la superficie. Romper la base con la maza o con el pie, en el sentido de la junta y con la cuña puesta. Recupera las cuñas utilizadas.

NOTA: Nunca instalar el sistema de nivelación en las esquinas de las baldosas.

tabla para cálculo de piezas por m²



A cm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	140	150	180	200
10	200																					
15	133	89																				
20	100	67	50																			
25	80	53	40	32																		
30	100	44	40	33	33																	
35	100	67	50	40	29	28																
40	100	67	50	40	33	29	25															
45	89	59	44	36	30	25	22	20														
50	80	53	40	32	27	23	20	18	16													
55	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13												
60	75	50	37	30	25	21	19	17	15	14	13											
65	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11										
70	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10									
80	69	46	34	28	23	20	17	15	14	12	11	11	10	9								
90	61	41	31	24	20	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7							
100	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	8	7	6						
110	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	6	5					
120	54	36	27	22	18	15	14	12	11	10	9	9	8	7	6	6	5	5				
140	45	28	20	17	17	13	12	12	11	10	9	9	8	7	6	6	5	4	4			
150	45	26	21	17	17	13	12	12	11	9	9	8	8	7	6	6	5	4	3	3		
180	45	30	21	17	17	13	12	12	11	9	9	8	8	7	6	6	5	4	3	3	3	
200	40	28	20	16	16	12	12	12	10	9	8	8	7	7	6	5	4	4	3	3	3	3
B cm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	140	150	180	200

MAUSA

www.mausa.es