

SINTO PRO Pasta de Renovación

SINTO®

COLOR	ENVASE	Referencia
Blanco	Bote 1,470 kg	820151
	Bote 400 gr (170 mL)	820150
Blanco	Cartoucho 1,455 kg	820153
Roble medio		820133
Roble oscuro		820163
Roble claro		820173
Caoba		820183
Abeto		820193
	Pistola dosificadora	22966



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESTINACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Masilla de polyester bicomponente para todo tipo de trabajos de renovación de superficies: rellenar y tapar grietas y hendiduras, fortalecer la estructura, cubrir superficies
- Aplicación sobre acero, fundición ,madera, estratificado, hormigón, yeso, cemento y PVC.
- Gran facilidad de aplicación.
- Secado rápido.
- Grand facilidad de lijado en seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso
colores	Blanco-Roble claro/mediano/oscurito-caoba-Abeto
Tipo de base	Polyester
Endurecedor	Peróxido de dibenzoylo
Densidad	1,95
Punto inflamación	31°C
Tiempo de trabajo	5 minutos à 20°C por 2% de endurecedor
Tiempo de secado	30 minutes à 20°C por 2% de endurecedor
Lijado y recubrible	30 minutes à 20°C por 2% de endurecedor
Temperatura de aplicaciòn	10 à 30°C
Conservaciòn	12 meses dentro del embalage original bien cerrado en un lugar fresco(< 25 °C), Lejos del calor y de los rayos solares.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SOPORTE

- Lijar, desempolvar y desengrasar el soporte.

APLICACIÓN

- Mezclar 100g de masilla con 2g de endurecedor (la proporción visual sería una cuchara sopera de masilla por un grano de café de endurecedor). O utilizar una pistola dosificadora para el cartucho 0,8L (referencia : 22966).
- Enmasillar la parte a reparar con una espátula metálica.

ACABADO

- Utilizar los productos de acabado para construcción a vuestra elección.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS

- Con disolventes de limpieza tipo acetona, acetato de etileno, etc.

4.42.18.59.60
p.fr

15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)

SINTO[®]

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.